

## VERKORTE GEBRUIKERSHANDLEIDING ALPHAVISION ML INBRAAKCENTRALE



### Voor bediening:

= Deel inschakeling (Deel)

= Informatie raadplegen

= Uitschakeling

= Totaal inschakeling (Totaal)

### Voor navigeren:

= links

= omhoog

= omlaag

= rechts

### Inschakelen

Bied uw proximity pas aan. Het bediendeel start nu de uitloop tijd, deze wordt aangeduid met een piepton. 30 sec.


### Uitschakelen.

Bied uw proximity pas aan. Bij binnenkomst start de inloop tijd, deze wordt aangeduid met een piepton. 30 sec.

### In geval van (vals) alarm



Indien de sirene afgaat heeft tenminste één van de aangesloten melders een alarm gegeven. Dit kan een 24-uurs melder zijn, zoals een rookmelder of sabotagecontact.

Om de sirene te stoppen schakelt u het systeem uit, ook als het systeem niet ingeschakeld was.

Controleer vervolgens de oorzaak van het alarm via de toets. 


### Informatie uitlezen

Indien het display 'INFORMATIE AANWEZIG' aangeeft, toets dan , gevolgd door uw code of tag.

Lees de informatie en toets  om eventuele overige berichten weer te geven. Zodra alle informatie is getoond verschijnt 'INFORMATIE WISSEN <OK>' op het scherm. Toets  om te bevestigen.

Indien de melding 'INFORMATIE AANWEZIG' terug komt en hetzelfde storingsbericht wordt getoond, dan is de storing nog niet verholpen. Neem dan contact op met ons.

### Overbruggen (afhankelijk van de programmering)

Als er bij het inschakelen van het systeem nog zones open staan, verschijnt er 'KAN NIET INSCHAK, OPEN ZONES' op het display, gevolgd door de eerste van de zones die nog open staan. Toets  om de volgende open zones te tonen.

Toets  om te verlaten en SLUIT indien mogelijk de open zones. Is het niet mogelijk om deze zones te sluiten, blader dan nogmaals door de open zones met  en toets  wanneer 'VERLATEN <\*>, OVERBRUGGEN <OK>' op het display verschijnt.

**Bij storingen en vragen kunt u 24/7 contact opnemen met ITsDone op 053 - 478 97 65**